

## **Schuurschema**

**Infobladnummer: 049**

### **1. Schuuradvies bestaande laklagen**

Onderstaande overzicht geeft inzicht in de schuurmiddelen en schuurstappen die genomen kunnen worden voor het schuren van schilderwerk.

Voordat men start met schuren dient de ondergrond goed gereinigd te worden met Polyfilla PRO S600.

Dit om te voorkomen dat vuil in de ondergrond geschuurd wordt en problemen kan veroorzaken.

Keuze grofte schuurpapier:

Uit de tabel hieronder is af te lezen welke grofte van schuurpapier gebruikt kan worden voor het behandelen van verschillende schuurvlakken.

De tabel is gericht op handmatig en machinaal schuren.

De ondergrond, grondlak en plamuur kunnen goed behandeld worden met een vlakschuurmachine ( Roterend Excentrische Machine of Vibrerend, type Delta) of handmatig schuren.

Een voorlaklaag kan het beste handmatig geschuurd en/of gematteerd worden.

- Het kan per situatie verschillen met welke grofte schuurkorrel wordt gestart. O.a. het schuren van zakkers, randen van gebarsten oude verflagen te beginnen met P120 en te eindigen met P320.
- Keuze en gevolg schuurgrote: Naar mate men meer toewerkt naar de eindlaag zal er steeds fijner moeten worden geschuurd. De voorlaatste verflaag dient te worden geschuurd/ gematteerd met een korrelgrote van P320. Houd er rekening mee dat de tussen stappen niet te groot zijn bij het terug schuren naar P320 ( stappen van maximaal 100 in schuurgrote ).
- Indien er groffer dan P320 geschuurd wordt in de voorlaatste laag heeft dit gevolgen voor de glans en het zichtbaar worden van schuurkrassen in de eindlaag.

Omschrijving	Producttype		
Bestaand schilderwerk slechte staat	Schuurpapier handmatig/ machinaal	Schuurpad	Schuurvies
Verwijderen oude laklagen	Machinaal/ Roterend Excentrisch stapsgewijs opbouwen tot P180		
Schuren 2 K vulmiddelen	Machinaal/ Roterend Excentrisch stapsgewijs opbouwen tot P180		
Schuren grondverf	P180		
Schuren voorlakraag	P240	Extra Fine	Very Fine
Bestaand schilderwerk	Schuurpapier handmatig/machinaal	Schuurpad	Schuurvies
Reinigen +matteren bestaand schilderwerk		Superfine of Extra Fine	Very Fine
Schuren bestaand schilderwerk	stapsgewijs opbouwen tot P240	Extra Fine	
Schuren grondverf	P240		
Schuren voorlakraag	P240 / P320	Superfine of Extra Fine	Very Fine
Nieuw Schilderwerk	Schuurpapier handmatig/ machinaal	Schuurpad	Schuurvies
Schuren grondverf	P180	Superfine	
Schuren voorlakraag	P240 / P320	Superfine of Extra Fine	Very Fine
<b>note:</b>			
Bij 2 maal bijwerken en 1 maal overschilderen, alleen de slechte delen schuren met P240.			
Overige delen matteren met pad of vlies			
De resultaten van het schuren zijn van diverse factoren afhankelijk, ondergrond, wijze van schuren etc..			
Trimetal Bouwverven kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uiteindelijke resultaat			

*Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.*

*Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.*