

WERKOMSCHRIJVING TEN BEHOEVE VAN SCHILDERWERK MET

PERMALINE REGULÉ

Deze werkschrijving stelt de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen voor, afhankelijk van drie bestaande situaties.



1

GEEN GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS MEER DAN 90% INTACT

Schilderwerk vertoont minimaal kale delen, plaatselijk barst- en scheurvorming. Lichte mate van verkleuren glansverlies en verpoederen. Er is lichte schade zoals openstaande verbindingen en houtaantasting. Beglazingsvoegen zijn incidenteel tot plaatselijk niet meer intact.



Intacte afronding



Lichte verpoedering



Lichte onthechting verflagen

2

ZICHTBARE GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS TUSSEN 50 – 90% INTACT

Schilderwerk vertoont plaatselijk tot regelmatig kale delen en barst- en scheurvorming. Er is plaatselijk tot regelmatig sprake van verkleuren, glansverlies en verpoederen van het verfsysteem. Ondergrond vertoont middelzware schade zoals openstaande verbindingen en houtaantasting. Beglazingsvoegen zijn plaatselijk slecht.



Houtaantasting



Vervuild en lichte houtaantasting



Vervuild schilderwerk

3

ZEER STERKE GEBREKEN - BESTAANDE SCHILDERWERK IS MINDER DAN 50% INTACT

Schilderwerk vertoont regelmatig barst- en scheurvorming op de houten gevel onderdelen. Er is sprake van een sterke mate van verpoederen, glansverlies en verkleuren van verfsysteem. Ondergrond vertoont regelmatig: slechte hechting, houtaantasting, openstaande verbindingen en slechte beglazingsvoegen. Houtrotreparaties en deelvervanging dienen uitgevoerd te worden.



Onjuiste beglazingsvorm



Sterke houtaantasting



Houtaantasting


Trimetal®

ADVIES SYSTEMEN

SYSTEMEN VOORZIENINGEN (waar van toepassing)

Afdichten van openstaande verbindingen naden en verbindingen	Polyfilla PRO W340/ W360
Herstellen van (wind) scheuren	Polyfilla PRO W340/ W360
Herstellen kleine houtaantasting/mechanische schade < 10 cm ³	Polyfilla PRO W350
Herstellen kleine schade houtaantasting 10-50 cm ³	Polyfilla PRO W340/ W350
Herstellen schade houtaantasting > 50 cm ³	Polyfilla PRO W340/ W370
Afronden scherpe kanten	Afronden tot straal 4mm
Herstellen omtrekspeling	Schaven en/of opnieuw afhangen

BEGLAZING

Herstellen ondeugdelijke kitvoegen	Polyfilla PRO W500
Ondeugdelijk of losse beglazingsrubbers vervangen	Nieuwe beglazingsrubbers
Herstellen ondeugdelijke stopverfzomen	Polyfilla PRO W510

SYSTEMEN AFWERKING HOUTWERK DEKKEND

1 GEEN GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS MEER DAN 90% INTACT

Bouwdelen (1 ½ beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Reinigen	Polyfilla PRO S600
Plaatselijk verwijderen	Verwijderen met schraper en/of schuren met schuurpapier
Schuren	Schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
2 x bijwerken met grondverf	Permaline Primer
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permaline Regulé

2 ZICHTBARE GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS TUSSEN 50 – 90% INTACT

Bouwdelen (2 ½ beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Reinigen	Polyfilla PRO S600
Plaatselijk verwijderen	Verwijderen met schraper en/of schuren met schuurpapier
Schuren	Schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
1 x bijwerken met grondverf	Permaline Primer
Bijgewerkte delen overgronden	Permaline Primer
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permaline Regulé

3 ZEER STERKE GEBREKEN - BESTAANDE SCHILDERWERK IS MINDER DAN 50% INTACT

Bouwdelen (3 beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Geheel verwijderen	Alle verflagen verwijderen
Schuren	Verwijderen met schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
1x geheel gronden	Permaline Primer
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel overgronden	Permaline Primer
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permaline Regulé